

Assembly instruction


0000723577






Connector type:	EACON 6C connector family	Inner conductor contact:	Plugged
Suitable cables:	EACON_6C	Outer conductor contact:	Screwed

Parts list connector:

73_Z-0-6-29
Item no. 85078763



Assembly steps:

Picture	Process	Feature / Check	Tools required
	Cut cable to requested length.	Cut perpendicular to cable axis. Proper sectional area. Centre pin concentric.	Metal saw 74_Z-0-0-12 Fixation tool 74_Z-0-0-643
	Prepare cable according to sketch. At position X, cut in jacket until screen. Trim inner conductor.	Ensure that braid, dielectric and inner conductor of cable are undamaged. Tip of cable inner conductor must be free of burrs.	Stripping tool 74_Z-0-0-640 Tip trimmer 74_Z-0-0-474
	Plug the cone X onto the inner conductor and push the body A onto the cable.	Ensure that cone covers the sectional area.	Cone 74_Z-0-0-615
	Slide body A onto cable and remove jacket of the cable. Slide body A back flush to jacket X. Mark cable on jacket at Y according to sketch.	Ensure that braid is undamaged. Detect distance between marking and body A.	Marker Razor blade 74_Z-0-0-68
	Fold back braid over body A.	Ensure that the whole braid lies above body A.	Brush 74_Z-0-0-476
	Loose the foil from the insulation. Unreel the foil until the folded back braid and cut off the foil flush.	Do not pull out the foil underneath braid.	Scissors Foil remover 6 mm 74_Z-0-0-474
	Clean dielectric and inner conductor of cable.	No metallic parts (e.g. burrs, wires, etc.) on inner conductor and dielectric allowed.	Brush 74_Z-0-0-476
	Push cable with body A into body B and tighten. Do not change position of body A on cable while tightening. Hold tight body B and rotate body A for tightening. Torque 5 ± 1 Nm	Ensure that distance between marking and body A is not displaced for more than 0.5 mm.	Torque wrench AF 12 mm 74_Z-0-0-480 Spanner AF 10 mm 74_Z-0-0-479

The cable assembly of R.F. connectors can only be done by well trained assembly staff and suitable assembly equipment.
Huber+Suhrner's skilled staff and specialised equipment are available to carry out complete R.F. lead-assembly on your behalf.
We mount your connectors on cables at economic prices! Please contact our representative for further details of this service.


Revision	D
Date	17.06.2016
Initiator	4121/scp

Deutscher Text: siehe Rückseite




Verbinder-Typ:	EACON 6C Verbinder Familie	Innenleiter Kontaktierung:	Gesteckt
Geeignete Kabel:	EACON_6C	Aussenleiter Kontaktierung:	Verschraubt

Stückliste Verbinder:

73_Z-0-6-29
Artikel-Nr. 85078763



Montage Schritte:

Bild	Prozess	Merkmal / Prüfung	Werkzeuge
	Kabel auf gewünschte Länge abschneiden.	Schnitt senkrecht zur Kabelachse. Saubere Schnittfläche. Innenleiter konzentrisch.	Metallsäge 74_Z-0-0-12 Fixierungswerkzeug 74_Z-0-0-643
	Kabel gemäss Skizze abisolieren. An der Stelle X Mantel bis auf Geflecht einschneiden. Kabelinnenleiter anspitzen.	Innenleiter, Dielektrikum und Abschirmung nicht beschädigt. Innenleiter gratfrei angespitzt.	Abisolierwerkzeug 74_Z-0-0-640 Entgratwerkzeug 74_Z-0-0-474
	Konus X auf den Kabelinnenleiter stecken und das Gehäuse A auf das Kabel schieben.	Sicherstellen, dass der Konus die Schnittfläche des Kabels abdeckt.	Konus 74_Z-0-0-615
	Gehäuse A auf das Kabel schieben und Mantel entfernen. Gehäuse A nach vorne schieben (bündig mit Mantel X). Kabel an der Stelle Y mit Markierstift markieren.	Abschirmung nicht beschädigt. Abstand zwischen Markierung und Gehäuse A ermitteln.	Markierstift Rasierklinge 74_Z-0-0-68
	Geflecht über Gehäuse A zurückstülpen.	Alle Litzen müssen über dem Gehäuse A liegen.	Pinself 74_Z-0-0-476
	Folie vom Dielektrikum lösen, Folie bis zur Abschirmung abwickeln und bündig abschneiden.	Folie nicht unter dem Geflecht herausziehen.	Schere Folien-Entferner 6 mm 74_Z-0-0-474
	Dielektrikum und Innenleiter reinigen.	Keine metallischen Teile (z.B. Späne, Litzen, etc.) auf Innenleiter und Dielektrikum erlaubt.	Pinself 74_Z-0-0-476
	Gehäuse A mit Kabel in das Gehäuse B einschieben und verschrauben. Während dem Festziehen A auf dem Kabel nicht verschieben. Zum Festziehen B festhalten und A einschrauben. Drehmoment 5 ± 1 Nm	Abstand zwischen Gehäuse A und Markierung um max. 0.5 mm verschoben.	Drehmomentschlüssel SW 12 mm 74_Z-0-0-480 Gabelschlüssel SW 10 mm 74_Z-0-0-479

Die Montage von HF-Verbindern kann nur durch geschultes Personal, das über die richtige Ausrüstung verfügt, erfolgen. Huber+Suhr verfügt über ausgebildete Fachkräfte und rationelle Einrichtungen zur Herstellung kompletter HF-Verbindungsleitungen. Wir montieren Ihre Verbinder zu wirtschaftlichen Preisen! Wenden Sie sich an unsere Vertreter.

Version	D
Datum	17.06.2016
Erstellt	4121/scp